

## RecMic II: RM-4010P/RM-4015P

### Ajustes de los botones: Reconocimiento de voz de Windows

Los modelos RM-4010P y RM-4015P de la serie RecMic II pueden utilizarse de forma sencilla con el Reconocimiento de voz de Windows a través de Plug & Play.

No se requiere software adicional. Los botones de tu RecMic II ya están preconfigurados con los siguientes ajustes y comandos.

**Para activar el modo Windows, pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED empiecen a parpadear, seguido de F4.**



Comando	Acceso rápido
NEW/ POWER	Saltar hacia atrás: salta a la palabra anterior hacia atrás cada vez que se hace clic en el botón. [Ctrl+Izquierda]
i	Ir al siguiente campo / objeto [Tab]
REW	Marcar hacia atrás: marca la palabra anterior hacia atrás cada vez que se hace clic en el botón. Si se habla sobre un texto marcado, aparece el "Alternar panel". [Ctrl+Mayús+Izquierda]
Fa	Botón izquierdo del ratón -
Fb	Trackball y botón izquierdo del ratón -
F1	Copiar [Ctrl+C]
F2	Maximizar ventana actual [Windows+Arriba]



Comando	Acceso rápido
	Saltar hacia adelante: salta a la siguiente palabra hacia adelante cada vez que se hace clic en el botón. [Ctrl+Derecha]
REC	Alternar micrófono: activa y desactiva el micrófono de WINDOWS cada vez que se hace clic en el botón. Para iniciar la grabación debe encender el micrófono. [Ctrl+Windows]
FF	Marcar hacia adelante: marca la siguiente palabra hacia adelante cada vez que se hace clic en el botón. [Ctrl+Mayús+Derecha]
Fc	Botón derecho del ratón -
PLAY/ Pausa	Intro [Intro]
F3	Pegar [Ctrl+V]
F4	Cerrar aplicación [Alt+F4]

## Ajustes de configuración de RecMic II



### Comprueba el entorno de grabación

La función de analizador de ruidos comprueba si el entorno de grabación es el adecuado para el reconocimiento de voz. Pulsa los botones F1 y F3 durante más de 5 segundos.

Si el nivel de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte superior parpadeará. Se recomienda cambiar de entorno si se observa esta señal.

### ¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 5 segundos. Al repetir esta operación, se alternarán los modos. Puedes confirmar los modos de grabación por el color de los indicadores LED.

Azul = Entorno silencioso

Verde = Entorno ruidoso para el reconocimiento de voz

Rojo = Entorno ruidoso para el dictado clásico

### ¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED de F1 a F4 parpaddeen durante 15 segundos. En este plazo de tiempo deberás elegir tus modos de botón predefinidos preferidos, del F1 al F4.

F1 = Modo Olympus

F2 = Modo Personalizado

F3 = Modo Dragon

F4 = Modo Windows SR

## RecMic Configuration Tool

El RecMic II también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar del sitio web local de Olympus correspondiente. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

### La herramienta admite las siguientes funciones:

- ▶ Configuración del dispositivo
- ▶ Ajuste del modo de grabación
- ▶ Ajuste del control del ratón
- ▶ Ajuste del teclado personalizado
- ▶ Actualización del firmware
- ▶ Otros ajustes generales
- ▶ Control de la aplicación
- ▶ Comando de edición
- ▶ Plantilla de teclado

