

RecMic II: RM-4100S

Tastenbelegungen: Windows Spracherkennung

Alle Modelle der RecMic II Serie sind per Plug & Play mit der Windows Spracherkennung einsatzbereit. Keine zusätzliche Software erforderlich. Die Tasten Ihres RecMic II sind bereits mit den folgenden Einstellungen und Befehlen konfiguriert.

Um den Windows Modus zu aktivieren, drücken Sie die Tasten NEW und INSERT, bis die LEDs aufblinken, und anschließend F4.



Bearbeitungsbefehl	Kurz-befehl
NEW/ POWER	Rückwärts springen [Strg+links]

i	Marke rückwärts [Strg+Shift+links]
---	---------------------------------------

Fa	Bild auf [Page Up]
----	-----------------------

Fb	Cortana öffnen [Windows+C]
----	-------------------------------

F1	Kopieren [Strg+C]
----	----------------------

F2	Aktuelles Fenster vergrößern [Windows+Up]
----	--

Bearbeitungsbefehl	Kurz-befehl
	Vorwärts springen [Strg+rechts]

REC	Windows Mikrofon EIN/AUS [Strg+Windows]
-----	--

FF	Marke vorwärts [Strg+Shift+rechts]
----	---------------------------------------

Fc	Bild ab [Page Down]
----	------------------------

F3	Einfügen [Strg+V]
----	----------------------

F4	Anwendung schließen [Alt+F4]
----	---------------------------------



RecMic II Konfigurationseinstellungen



Aufnahmeumgebung überprüfen

Mithilfe der Funktion zur Rauschanalyse wird überprüft, ob sich die Aufnahmeumgebung für Spracherkennung eignet. Halten Sie die F1- und die F3-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Rauschpegel zu hoch ist, blinkt die LED oben am Gerät. In diesem Fall wird empfohlen, die Umgebung zu wechseln.



So wechseln Sie den Modus

Halten Sie die F1- und die INSERT-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie zwischen den Modi wechseln. Sie können die Aufnahmemodi an der Farbe der LEDs erkennen.
Blau = Ruhige Umgebung
Grün = Laute Umgebung für Spracherkennung
Rot = Laute Umgebung für klassisches Diktieren



So wechseln Sie den Modus

Drücken Sie die Tasten NEW und INSERT, bis die LEDs von F1 bis F4 15 Sekunden lang blinken. Wählen Sie in dieser Zeit Ihren bevorzugten voreingestellten Tastenmodus für F1 bis F4 aus.

F1 = Olympus Modus
F2 = Benutzerdefinierter Modus
F3 = Dragon Modus
F4 = Windows SR Modus

RecMic Configuration Tool

Das RecMic II kann mithilfe des RecMic Configuration Tools weiter konfiguriert werden. Die Anwendung ist kostenlos erhältlich und kann von jeder lokalen Olympus Website heruntergeladen werden. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

Das Tool unterstützt die folgenden Funktionen:

- ▶ Gerätekonfiguration
- ▶ Einstellung des Aufnahmemodus
- ▶ Einstellung der Maussteuerung
- ▶ Benutzerdefinierte Tastatureinstellung
- ▶ Firmware-Aktualisierung
- ▶ Weitere allgemeine Einstellungen
- ▶ Anwendungssteuerung
- ▶ Einstellung der Tastenbefehle
- ▶ Keyboard Template

