

## RecMic II: RM-4100S

### Ajustes de los botones: Reconocimiento de voz de Windows

El modelo RM-4110S de la serie RecMic II se puede utilizar de forma sencilla con el Reconocimiento de voz de Windows a través de Plug & Play. No se requiere software adicional. Los botones de tu RecMic II ya están preconfigurados con los siguientes ajustes y comandos.

**Para activar el modo Windows, pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED empiecen a parpadear, seguido de F4.**



Comando	Acceso rápido
NEW/ POWER	Saltar hacia atrás [Ctrl+Izquierda]

i	Marcar hacia atrás [Ctrl+Mayús+Izquierda]
---	---

Fa	Retroceder página [Retroceder página]
----	---------------------------------------

Fb	Abrir Cortana [Windows+C]
----	---------------------------

F1	Copiar [Ctrl+C]
----	-----------------

F2	Maximizar ventana actual [Windows+Arriba]
----	---

Comando	Acceso rápido
	Saltar hacia adelante [Ctrl+Derecha]

REC	Micrófono de Windows ON/OFF [Ctrl+Windows]
-----	--

FF	Marcar hacia adelante [Ctrl+Mayús+Derecha]
----	--

Fc	[Avanzar página] [Avanzar página]
----	-----------------------------------

F3	Pegar [Ctrl+V]
----	----------------

F4	Cerrar aplicación [Alt+F4]
----	----------------------------



## Ajustes de configuración de RecMic II



### Comprueba el entorno de grabación

La función de analizador de ruidos comprueba si el entorno de grabación es el adecuado para el reconocimiento de voz. Pulsa los botones F1 y F3 durante más de 5 segundos.

Si el nivel de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte superior parpadeará. Se recomienda cambiar de entorno si se observa esta señal.



### ¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 5 segundos. Al repetir esta operación, se alternarán los modos. Puedes confirmar los modos de grabación por el color de los indicadores LED.

Azul = Entorno silencioso

Verde = Entorno ruidoso para el reconocimiento de voz

Rojo = Entorno ruidoso para el dictado clásico



### ¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED de F1 a F4 parpaddeen durante 15 segundos. En este plazo de tiempo deberás elegir tus modos de botón predefinidos preferidos, del F1 al F4.

F1 = Modo Olympus

F2 = Modo Personalizado

F3 = Modo Dragon

F4 = Modo Windows SR

## RecMic Configuration Tool

El RecMic II también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar del sitio web local de Olympus correspondiente. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

### La herramienta admite las siguientes funciones:

- ▶ Configuración del dispositivo
- ▶ Ajuste del modo de grabación
- ▶ Ajuste del control del ratón
- ▶ Ajuste del teclado personalizado
- ▶ Actualización del firmware
- ▶ Otros ajustes generales
- ▶ Control de la aplicación
- ▶ Comando de edición
- ▶ Plantilla de teclado

