

RecMic RM-4110N/RM-4010N Quick User Guide



ENGLISH	2
ČEŠTINA	6
DANSK	10
DEUTSCH	14
ESPAÑOL	18
SUOMI	22
FRANÇAIS	26

ITALIANO	30
LIETUVIŲ	34
LATVIEŠU	38
NEDERLANDS	42
POLSKI	46
SVENSKA	50

1. How to achieve the best recording result

The RecMic series has been designed to capture dictation in high quality. While recording, it is recommended to hold the device as you see in the following diagram, to assure that your voice is recorded in the best possible quality. To achieve high accuracy for speech recognition, the RecMic should be kept in a consistent distance/angle between your mouth and the microphone.

Recommended position



Check your recording environment

The noise analyzer function checks if your recording environment is good for speech recognition. Press the F1 and F3 button for more than 5 seconds as you see in on the right. If the noise level is too high, the LED on the top will flash. It is recommended to change the environment when you see this sign.



2. Choose the recording mode which best match the use scene

In order to achieve good recording quality and speech recognition results, it is important that you select the preset recording mode which matches to your environment. The recording mode controls the directionality and the noise reduction level during recording. Especially during speech recognition, the background noise should be kept at a minimum level.

Directionality:



Noise cancellation:



Recording Modes

	Descuding Mede	Settings	
LED Color	Recording Mode	Directionality	Noise Cancellation
Blue	Quiet Environment (Default)	OFF	OFF
Green	Noisy Environment for Speech Recognition	HIGH	MID
Red	Noisy Environment for Classic Dictation	HIGH	HIGH

How to change the modes

Press the F1 and INSERT button for more than 5 seconds as you see in on the right. By repeating this operation, it will toggle between the modes. You can confirm the recording modes by the color of the LEDs.



3. Preset button modes for speech recognition software

The RecMic series comes with preset button modes which are configured for Dragon Software and Windows Speech Recognition. For the button settings, please refer to page 55.

Position	Preset Button Modes	Description
F1	OM Mode	Default Setting used for our Software.
F2*	Custom Mode	Custom setting is offered via the RecMic Configuration Tool. (Refer to the next page)
F3*	Dragon Mode	Button setting is optimized for Dragon Software from Nuance.
F4*	Windows Mode	Button setting is optimized for Windows Speech Recognition.

* These modes are HID Keyboard Mode.

How to change the modes

Press the NEW and INSERT button as you see in on the right. LEDs from F1 to F4 will flash for 15 seconds. During this time, choose your preferred preset button modes from F1 to F4.



4. RecMic Configuration Tool

The RecMic can be further configured with the RecMic Configuration Tool. The application is free and can be downloaded from our website.

The tool supports the following features

- Device Configuration
 - Recording Mode Setting
 - Mouse Control Setting
 - Custom Keyboard Setting
 - Firmware Update
 - Other General Setting
- Application Control
 - Edit Command
 - Keyboard Template



In order to download the tool, please access the following website.

1. Jak dosáhnout nejlepších výsledků záznamu

Řada RecMic byla navržena k záznamu diktovaného textu ve vysoké kvalitě. Během záznamu doporučujeme držet zařízení tak, jak ukazuje následující schéma, aby bylo zaručeno, že váš hlas bude zaznamenán v nejvyšší možné kvalitě. Pokud chcete dosáhnout vysoké přesnosti rozpoznávání řeči, mikrofon zařízení RecMic by se měl nacházet v konzistentní vzdálenosti/úhlu vůči vašim ústům.

Doporučená poloha



Zkontrolujte prostředí, ve kterém probíhá záznam

Funkce analyzátoru hluku kontroluje, zda je okolí záznamu vhodné pro rozpoznávání řeči. Stiskněte tlačítka F1 a F3 po dobu více než 5 sekund dle ilustrace napravo. Pokud je úroveň hluku příliš vysoká, indikátor LED na horní straně bude blikat. V takovém případě doporučujeme změnit prostředí.



2. Zvolte režim nahrávání, který nejlépe odpovídá scéně použití

Abyste dosáhli dobré kvality záznamu a výsledků rozpoznávání řeči, je důležité zvolit přednastavený režim nahrávání, který odpovídá prostředí. Režim nahrávání určuje směrovost a úroveň potlačení šumu během záznamu. Zejména během rozpoznávání řeči by okolní hluk měl být minimální.

Směrovost:

Potlačení šumu:



Režimy nahrávání

Barva LED	Dožim pokrávání	Nastavení	
	Kezim nanravani	Směrovost	Potlačení šumu
Modrá	Tiché prostředí (výchozí)	VYPNUTO	VYPNUTO
Zelená	Hlučné prostředí pro rozpoznávání řeči	VYSOKÉ	STŘEDNÍ
Červená	Hlučné prostředí pro klasické diktování	VYSOKÉ	VYSOKÉ

Jak měnit režimy

Stiskněte tlačítka F1 a INSERT po dobu více než 5 sekund, dle ilustrace napravo. Opakováním této operace lze přepínat mezi režimy. Režim nahrávání indikuje barva LED.



3. Režimy tlačítek předvoleb pro software pro rozpoznávání řeči

Řada RecMic přichází s předem nastavenými režimy tlačítek předvoleb, které lze nakonfigurovat pro software Dragon a rozpoznávání řeči systému Windows. Podrobnosti o nastavení tlačítek najdete na straně 55.

Pozice	Režimy tlačítek předvoleb	Popis
F1	Režim OM	Výchozí nastavení používané pro náš software.
F2*	Vlastní režim	Vlastní nastavení umožňuje nástroj RecMic Configuration Tool (viz další stranu).
F3*	Režim Dragon	Nastavení tlačítek je optimalizováno pro software Dragon od společnosti Nuance.
F4*	Režim Windows	Nastavení tlačítek je optimalizováno pro rozpoznávání řeči systému Windows.

* Tyto režimy představují režim klávesnice standardu HID.

Jak měnit režimy

Stiskněte tlačítka NEW a INSERT, jak je znázorněno napravo. Indikátor LED od F1 do F4 budou 15 sekund blikat. Během této doby zvolte upřednostňovaný režim tlačítek předvoleb od F1 do F4.



4. RecMic Configuration Tool

Přístroj RecMic Ize dále konfigurovat pomocí nástroje RecMic Configuration Tool. Aplikace je zdarma a Ize ji stáhnout na naší webové stránce.

Nástroj podporuje následující funkce

- Konfigurace zařízení
 - Nastavení režimu nahrávání
 - Nastavení ovládání myší
 - Vlastní nastavení klávesnice
 - Aktualizace firmwaru
 - Další obecná nastavení
- Ovládání aplikací
 - Příkaz úprav
 - Šablona klávesnice



Pokud si nástroj chcete stáhnout, navštivte následující webovou stránku.

1. Sådan opnår du de bedste optagelser

RecMic-serien er blevet designet til at optage dikteringer i høj kvalitet. Under optagelsen anbefales det at holde enheden, som det er vist i følgende diagram, da du dermed sikrer, at stemmen optages i den bedst mulige kvalitet. RecMic skal holdes i samme afstand/vinkel mellem din mund og mikrofonen for at opnå den bedst mulige talegenkendelse.

Anbefalet position



Tjek dit optagemiljø

Støjanalysefunktionen kontrollerer, om dit optagemiljø egner sig til talegenkendelse. Hold F1- eller F3-knappen nede i mere end fem sekunder, som det er angivet til højre. Hvis støjniveauet er for højt, lyser LED'en øverst. Det anbefales at skifte miljø, hvis dette tegn vises.



2. Vælg den optagetilstand, der passer bedst til brugssituationen

For at opnå en god optagekvalitet og gode talegenkendelsesresultater er det vigtigt, at du vælger den forudindstillede optagetilstand, der passer til dit miljø. Optagetilstanden styrer retningen og støjreduktionsniveauet under optagelsen. Særligt i forbindelse med talegenkendelse er det vigtigt at holde baggrundsstøjen på et så lavt niveau som muligt.

Retning:



Støjannullering:



Optagetilstande

LED-farve	Ontonotiletand	Indstillinger	
	Optagetistand	Retning	Støjannullering
Blå	Stille miljø (standard)	FRA	FRA
Grøn	Støjfyldt miljø til talegenkendelse	HØJ	MELLEM
Rød	Støjfyldt miljø til klassisk diktering	НØЈ	HØJ

Sådan skifter du tilstand

Hold F1- og INSERT-knappen nede i mere end fem sekunder, som det er angivet til højre. Når du gentager dette, skifter du mellem de enkelte tilstande. Du kan se, hvilken optagetilstand der er valgt, ud fra farven på LED'erne.



3. Forudindstillede knaptilstande til talegenkendelsessoftware

RecMic-serien leveres med forudindstillede knaptilstande, der er konfigureret til Dragon-software og Windows Talegenkendelse. Du finder flere oplysninger om knapindstillingerne på side 55.

Position	Forudindstillede knaptilstande	Beskrivelse
F1	OM-tilstand	Standardindstilling, der bruges til vores software.
F2*	Tilpasset tilstand	Du kan vælge en tilpasset tilstand via RecMic Configuration Tool (se næste side).
F3*	Dragon-tilstand	Knapindstillingen er optimeret til Dragon-software fra Nuance.
F4*	Windows-tilstand	Knapindstillingen er optimeret til Windows Talegenkendelse.

* Disse tilstande er HID-tastaturtilstand.

Sådan skifter du tilstand

Tryk på NEW- og INSERT-knappen, som det er angivet til højre. LEd'erne fra F1 til F4 lyser i 15 sekunder. I denne periode kan du vælge de ønskede forudindstillede knaptilstande fra F1 til F4.



4. RecMic Configuration Tool

RecMic kan konfigureres yderligere med RecMic Configuration Tool. Programmet er gratis og kan downloades på vores hjemmeside.

Værktøjet understøtter følgende funktioner

- Konfiguration af enheder
 - Indstilling af optagetilstand
 - Indstilling af styring af mus
 - Indstilling af tilpasset tastatur
 - Firmwareopdatering
 - Andre generelle indstillinger
- Programstyring
 - Redigeringskommando
 - Tastaturskabelon



Besøg følgende hjemmeside for at downloade værktøjet.

1. So erzielen Sie optimale Aufnahmeergebnisse

Die RecMic-Serie wurde für Diktataufnahmen in höchster Qualität entwickelt.

Während der Aufnahme sollte das Gerät wie in der folgenden Zeichnung dargestellt gehalten werden, damit die Stimme in optimaler Qualität aufgenommen wird. Für eine hohe Erkennungsgenauigkeit bei der Verwendung von Spracherkennungssoftware sollte der RecMic immer so gehalten werden, dass der Abstand/Winkel zwischen Mund und Mikrofon unverändert bleibt.

Empfohlene Position



Aufnahmeumgebung überprüfen

Mithilfe der Funktion zur Rauschanalyse wird überprüft, ob sich die Aufnahmeumgebung für Spracherkennung eignet. Halten Sie die F1- und die F3-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wie rechts dargestellt. Wenn der Rauschpegel zu hoch ist, blinkt die LED oben am Gerät. In diesem Fall wird empfohlen, die Umgebung zu wechseln.



2. Wählen Sie den Aufnahmemodus aus, der sich am besten für das Nutzungsszenario eignet.

Für eine gute Aufnahmequalität und optimale Erkennungsgenauigkeit bei der Verwendung von Spracherkennungssoftware müssen Sie den vorkonfigurierten Aufnahmemodus auswählen, der der jeweiligen Umgebung entspricht. Über den Aufnahmemodus werden während der Aufnahme die Richtcharakteristik und die Rauschminderungs-Stufe gesteuert. Insbesondere für die Verwendung von Spracherkennungssoftware sind Hintergrundgeräusche zu minimieren.

Richtcharakteristik:



Rauschunterdrückung:



Aufnahmemodi

LED-	Aufrahmanadus	Einstellungen	
Farbe	Aumanmemodus	Richtcharakteristik	Rauschunterdrückung
Blau	Ruhige Umgebung (Standard)	AUS	AUS
Grün	Laute Umgebung für Spracherkennung	HOCH	MITTEL
Rot	Laute Umgebung für klassisches Diktieren	НОСН	НОСН

So wechseln Sie den Modus

Halten Sie die F1- und die INSERT-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wie rechts dargestellt. Durch Wiederholen dieses Vorgangs können Sie zwischen den Modi wechseln. Sie können die Aufnahmemodi an der Farbe der LEDs erkennen.



3. Vorkonfigurierte Tastenmodi für Spracherkennungssoftware

Die RecMic-Serie bietet vorkonfigurierte Tastenmodi, die sich für Dragon-Software und Windows-Spracherkennung eignen. Sie finden die Tasteneinstellungen auf Seite 55.

Position	Vorkonfigurierte Tastenmodi	Beschreibung
F1	Modus "OM"	Standardeinstellung für unsere Software.
F2*	Modus "Benutzerdefiniert"	Über das RecMic Configuration Tool angebotene benutzerdefinierte Einstellung (siehe nächste Seite).
F3*	Modus "Dragon"	Tasteneinstellung ist für Dragon-Software von Nuance optimiert.
F4*	Modus "Windows"	Tasteneinstellung ist für Windows-Spracherkennung optimiert.

* Bei diesen Modi handelt es sich um HID-Tastatur-Modi.

So wechseln Sie den Modus

Drücken Sie die NEW- und die INSERT-Taste, wie rechts dargestellt. Die LEDs von F1 bis F4 blinken 15 Sekunden lang. Wählen Sie in dieser Zeit die bevorzugten vorkonfigurierten Tastenmodi für F1 bis F4 aus.



4. RecMic Configuration Tool

Der RecMic kann mithilfe des RecMic Configuration Tools weiter konfiguriert werden. Die Anwendung ist kostenlos erhältlich und kann von unserer Website heruntergeladen werden.

Das Tool unterstützt die folgenden Funktionen:

- Gerätekonfiguration
 - Aufnahmemodus-Einstellung
 - Maussteuerungs-Einstellung
 - Benutzerdefinierte Tastatureinstellung
 - Firmware-Aktualisierung
 - Weitere allgemeine Einstellung
- Anwendungssteuerung
 - Bearbeitungsbefehl
 - Tastaturvorlage



Rufen Sie die folgende Website auf, um das Tool herunterzuladen.

1. Cómo obtener el mejor resultado de grabación

La serie RecMic se ha diseñado para captar dictados en alta calidad.

Durante la grabación, se recomienda sujetar el dispositivo tal como se muestra en el siguiente diagrama para garantizar que la voz se grabe con la mejor calidad posible. Para lograr una alta precisión en el reconocimiento de voz, el RecMic debe mantenerse a una distancia y en un ángulo constantes entre la boca y el micrófono.

Posición recomendada



NOTA:

No obstruyas las aberturas del 2.º micrófono, situadas en la parte trasera de la grabadora.

Comprueba el entorno de grabación

La función de analizador de ruidos comprueba si el entorno de grabación es el adecuado para el reconocimiento de voz. Pulsa los botones F1 y F3 durante más de 5 segundos, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Si el nivel de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte superior parpadeará. Se recomienda cambiar de entorno si se observa esta señal.



2.º micrófono

Parte trasera

2. Elige el modo de grabación que mejor se adapte a la escena de uso

Para conseguir unos buenos resultados en reconocimiento de voz y calidad de grabación, es importante que selecciones el modo de grabación predefinido que mejor se adapte a tu entorno. El modo de grabación controla la direccionalidad y el nivel de reducción de ruido durante la grabación. El ruido de fondo debe mantenerse en el nivel mínimo, particularmente durante el reconocimiento de voz.

Direccionalidad:



Cancelación del ruido:

Modos de grabación

Color del		Ajustes	
indicador LED	Modo de grabación	Direccionalidad	Cancelación del ruido
Azul	Entorno silencioso (Predeterminado)	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Verde	Entorno ruidoso para el reconocimiento de voz	ALTA	MEDIA
Rojo	Entorno ruidoso para el dictado clásico	ALTA	ALTA

Cómo cambiar los modos

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 5 segundos, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Al repetir esta operación, se alternarán los modos. Puedes confirmar los modos de grabación por el color de los indicadores LED.



3. Modos de botón predefinidos para el software de reconocimiento de voz

La serie RecMic cuenta con modos de botón predefinidos que están configurados para el software Dragon y la función Reconocimiento de voz de Windows. Para obtener información sobre los ajustes de los botones, consulta la página 55.

Posición	Modos de botón predefinido	Descripción
F 1	Modo OM	Ajuste predeterminado utilizado para nuestro software.
F 2*	Modo Personalizado	Se puede acceder al ajuste personalizado a través de RecMic Configuration Tool (consulta la página siguiente).
F 3*	Modo Dragon	El ajuste del botón está optimizado para el software Dragon de Nuance.
F 4*	Modo Windows	El ajuste del botón está optimizado para la función Reconocimiento de voz de Windows.

* Estos modos están basados en la Clase de teclado HID.

Cómo cambiar los modos

Pulsa los botones NEW e INSERT, tal como se muestra en la imagen de la derecha. Los indicadores LED del F1 al F4 parpadearán durante 15 segundos. En este plazo de tiempo deberás elegir los modos de botón predefinidos que prefieras, del F1 al F4.



4. RecMic Configuration Tool

El RecMic también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar desde nuestro sitio web.

La herramienta admite las siguientes funciones

- Configuración del dispositivo
 - Ajuste del modo de grabación
 - · Ajuste del control del ratón
 - Ajuste del teclado personalizado
 - Actualización del firmware
 - Otros ajustes generales
- Control de la aplicación
 - Comando de edición
 - Plantilla de teclado



Para descargar la herramienta, acceda al siguiente sitio web.

1. Parhaan tallennustuloksen saavuttaminen

RecMic-sarja on suunniteltu sanelun huippuluokkaiseen tallennukseen.

Tallennettaessa laitetta suositellaan pitämään seuraavien kuvien mukaisessa asennossa, jotta äänesi tallentuu parhaalla laadulla. Puheentunnistuksen tarkkuuden optimoimiseksi RecMicmikrofonin ja suusi välisen kulman ja etäisyyden on pysyttävä tasaisena.

Suositeltu asento



Tallennusympäristön tarkistaminen

Melunanalysointitoiminto tarkistaa, sopiiko tallennusympäristö puheentunnistukseen. Paina F1- ja F3-painiketta yli 5 sekuntia kuten oikealla olevassa kuvassa. Jos melutaso on liian korkea, yläosan LED vilkkuu. Tämän merkin ilmetessä suosittelemme vaihtamaan ympäristöä.



2. Käyttöolosuhteita parhaiten vastaavan tallennustilan valitseminen

Jotta saavutetaan hyvä tallennuslaatu ja puheentunnistustulokset, on tärkeää, että valitset ympäristöä vastaavan esiasetetun tallennustilan. Tallennustila säätelee suuntausta ja melunvähennystasoa tallennuksen aikana. Erityisesti puheentunnistuksen aikana taustamelu on pidettävä minimissä.

Suuntaus:

Ĭ





Tallennustilat

Pieni

I EDin wäri	Tallennustila	Asetukset	
LEDIN VARI		Suunnattavuus	Kohinanvaimennus
Sininen	Hiljainen ympäristö (oletusasetus)	POISSA	POISSA
Vihreä	Meluisa ympäristö puheentunnistukseen	SUURI	KESKITASO
Punainen	Meluisa ympäristö perinteiseen saneluun	SUURI	SUURI

Tilojen vaihtaminen

Paina F1- ja INSERT -painiketta yli 5 sekuntia kuten oikealla olevassa kuvassa. Tämän toistaminen vaihtaa tilojen välillä. LEDin väri vahvistaa tallennustilan.

Suuri



3. Puheentunnistusohjelmiston esiasetetut painiketilat

RecMic-sarjassa on esiasetetut painiketilat, jotka on määritetty Dragon-ohjelmistoa ja Windowsin puheentunnistusta varten. Katso painikkeiden asetukset sivulta 55.

Numero	Esiasetetut painiketilat	Kuvaus
F1	OM-tila	Omassa ohjelmistossamme käytetty oletusasetus.
F2*	Mukautettu tila	Mukautettu asetus on käytössä RecMic Configuration Tool -määritystyökalun kautta (katso seuraava sivu).
F3*	Dragon-tila	Painikeasetukset on optimoitu Nuancen Dragon-ohjelmistolle.
F4*	Windows-tila	Painikeasetus on optimoitu Windowsin puheentunnistukselle

* Nämä tilat ovat HID-näppäimistötiloja.

Tilojen vaihtaminen

Paina NEW- ja INSERT -painikkeita kuten oikealla olevassa kuvassa. LEDit F1 - F4 vilkkuvat 15 sekuntia. Valitse tänä aikana halutut esiasetetut painiketilat F1–F4.



4. RecMic Configuration Tool -määritystyökalu

RecMic-laitetta voi määrittää lisää RecMic Configuration Tool -määritystyökalulla. Sovellus on ilmainen ja ladattavissa omalta verkkosivustoltamme.

Työkalu tukee seuraavia toimintoja

- Laitemääritys
 - Tallennustilan asetus
 - · Hiiriohjauksen asetus
 - Mukautettu näppäimistöasetus
 - · Laiteohjelmistopäivitys
 - Muut yleiset asetukset
- Sovelluksen ohjaus
 - Muokkauskomento
 - Näppäimistömalli



Jotta voisit ladata työkalun laitteellesi, käy seuraavalla verkkosivustolla.

1. Comment obtenir le meilleur enregistrement

La série RecMic a été conçue pour capturer des dictées en haute qualité.

Lors de l'enregistrement, il est conseillé de tenir l'appareil comme le montre le diagramme suivant, afin que votre voix soit enregistrée dans la meilleure qualité possible. Afin d'obtenir une précision élevée pour la reconnaissance vocale, le RecMic doit être maintenu à une distance cohérente entre votre bouche et le microphone.

Position conseillée



Vérifiez l'environnement de votre enregistrement

La fonction d'analyseur de bruit vérifie si l'environnement de votre enregistrement est adapté à la reconnaissance vocale. Maintenez enfoncées les touches F1 et F3 pendant plus de 5 secondes comme indiqué sur la droite. Si le niveau de bruit est trop élevé, la LED située sur la droite va clignoter. Il est conseillé de changer d'environnement lorsque vous voyez ce signe.



2. Choisissez le mode d'enregistrement le mieux adapté à la scène d'utilisation

Afin d'obtenir une bonne qualité d'enregistrement et de reconnaissance vocale, il est important de sélectionner le mode d'enregistrement préréglé qui correspond le mieux à votre environnement. Le mode d'enregistrement contrôle l'orientation et le niveau de réduction du bruit pendant l'enregistrement. Le bruit de fond doit être maintenu à un niveau minimal, plus particulièrement lors de la reconnaissance vocale.

Orientation:



Annulation du bruit :



Modes d'enregistrement

LED	Medadlanvaristyamant	Paramètres		
couleur	couleur		Annulation du bruit	
Bleu	Environnement calme (Par défaut)	OFF	OFF	
Vert	Environnement bruyant pour HAUT MID Reconnaissance vocale MID MID		MID	
Rouge	Environnement bruyant pour Dictée classique	HAUT	HAUT	

Comment changer les modes

Maintenez enfoncées les touches F1 et INSERT pendant plus de 5 secondes comme indiqué sur la droite. En répétant cette opération, vous basculerez entre les modes. Vous pouvez vérifier les modes d'enregistrement grâce à la couleur des LED.



R

3. Touches préréglées pour les logiciels de reconnaissance vocale

La série RecMic comprend des touches préréglées qui sont configurées pour le logiciel Dragon et pour la Reconnaissance vocale Windows. Pour les paramètres de ces touches, veuillez vous reporter à la page 55.

Position	Touches préréglées	Description
F1	Mode OM	Paramètre par défaut utilisé pour notre logiciel.
F2*	Mode Personnalisé	Les paramètres pour le mode Personnalisé sont disponibles via le RecMic Configuration Tool. (Se reporter à la page suivante)
F3*	Mode Dragon	Les paramètres de la touche sont optimisés pour le logiciel Dragon depuis Nuance.
F4*	Mode Windows	Les paramètres de la touche sont optimisés pour la Reconnaissance vocale Windows.

* Ces modes sont intégrés au Mode clavier HID.

Comment changer les modes

Appuyez sur les touches NEW et INSERT comme indiqué sur la droite. Les LED de F1 à F4 vont clignoter pendant 15 secondes. Pendant ce laps de temps, choisissez vos touches préréglées préférées de F1 à F4.



3

4. RecMic Configuration Tool

Le RecMic peut être configuré de manière plus détaillée avec le RecMic Configuration Tool. Cette application est gratuite et peut être téléchargée depuis notre site Internet.

L'outil prend en charge les fonctions suivantes

- Configuration de l'appareil
 - · Paramètres du mode d'enregistrement
 - Paramètres du contrôle de la souris
 - Paramètres du clavier personnalisé
 - Mise à jour du firmware
 - Autres paramètres généraux
- Contrôle d'application
 - Modifier Commande
 - Modèle de clavier



Pour télécharger l'outil, veuillez visiter le site Internet suivant.

1. Come registrare al meglio

La serie RecMic è stata progettata per acquisire la dettatura in alta qualità. Durante la registrazione, si raccomanda di tenere il dispositivo come illustrato nel seguente schema, per assicurarsi che la voce venga registrata con la gualità migliore. Per ottenere un'alta precisione del riconoscimento del parlato, il RecMic deve essere tenuto a una distanza/angolo costante tra la bocca e il microfono.

Posizione raccomandata



Controllare l'ambiente di registrazione

La funzione di analisi dei rumori verifica che l'ambiente di registrazione sia adatto al riconoscimento del parlato. Premere i pulsanti F1 e F3 per più di 5 secondi, come illustrato sulla destra. Se il livello di rumore è troppo elevato, il LED sulla parte superiore lampeggia. In presenza di tale segnale, si raccomanda di effettuare una verifica dell'ambiente di registrazione.



2. Scegliere la modalità di registrazione più adatta per l'ambiente di utilizzo

Per ottenere una registrazione di buona qualità e un efficace riconoscimento del parlato, è importante selezionare la modalità di registrazione preimpostata che corrisponde all'ambiente. La modalità di registrazione controlla la direzionalità e il livello di riduzione del rumore durante la registrazione. Il rumore di fondo deve essere mantenuto al minimo, specialmente durante il riconoscimento del parlato.

Direzionalità:



Cancellazione del rumore:



Modalità di registrazione

Colore del LED Modalità di registrazione		Impostazioni		
		Direzionalità	Cancellazione del rumore	
Blu	Ambiente silenzioso (predefinita)	DISATTIVATA	DISATTIVATA	
Verde	Ambiente rumoroso per il riconoscimento ALTA ALTA		INTERMEDIA	
Rosso	Ambiente rumoroso per la dettatura classica	ALTA	ALTA	

Come cambiare modalità

Premere i pulsanti F1 e INSERT per più di 5 secondi, come illustrato sulla destra. Ripetendo questa operazione è possibile passare da una modalità all'altra. Le modalità di registrazione vengono indicate dal colore dei LED.



3. Modalità dei pulsanti predefinite per il software di riconoscimento del parlato

La serie RecMic è dotata di modalità dei pulsanti predefinite configurate per Dragon Software e Riconoscimento vocale di Windows. Per le configurazioni dei pulsanti, vedere pagina 55.

Posizione	Modalità pulsanti predefinite	Descrizione
F1	Modalità OM	Configurazione predefinita usata per il nostro software.
F2*	Modalità custom	L'impostazione custom è fornita tramite RecMic Configuration Tool (vedere la pagina seguente).
F3*	Modalità Dragon	Configurazione dei pulsanti ottimizzata per Dragon Software di Nuance.
F4*	Modalità Windows	Configurazione dei pulsanti ottimizzata per Riconoscimento vocale di Windows.

* Modalità tastiera HID.

Come cambiare modalità

Premere i pulsanti NEW e INSERT come illustrato sulla destra. I LED da F1 a F4 lampeggeranno per 15 secondi. In questo lasso di tempo, scegliere le modalità dei pulsanti predefinite preferite tra F1 e F4.



4. RecMic Configuration Tool

RecMic può essere ulteriormente configurato con il RecMic Configuration Tool. Si tratta di un'applicazione gratuita scaricabile dal nostro sito web.

Questo strumento supporta le seguenti funzioni

- Configurazione del dispositivo
 - Impostazione della modalità di registrazione
 - Impostazione del controllo mouse
 - Impostazione della tastiera personalizzata
 - Aggiornamento del firmware
 - · Altre impostazioni generali
- Controllo dell'applicazione
 - Modifica comando
 - Modello tastiera



Accedere al seguente sito web per scaricare lo strumento.

1. Kaip pasiekti geriausio įrašymo rezultato?

"RedMic" serija skirta užfiksuoti aukštos kokybės garsą diktuojant. Įrašant prietaisą rekomenduojama laikyti taip, kaip nurodyta tolesnėje diagramoje. Taip užtikrinsite geriausią įrašomo balso kokybę. Kad balsas būtų atpažįstamas tiksliai, "RecMic" reikia laikyti tinkamu atstumu / kampu prie burnos.

Rekomenduojama padėtis



Patikrinkite įrašymo aplinką

Triukšmo analizavimo funkcija patikrina, ar aplinka yra tinkama įrašymui. Ilgiau kaip 5 sek. palaikykite F1 ir F3 mygtukus, kaip parodyta dešinėje. Jei triukšmo lygis per didelis, ims mirksėti viršuje esanti LED lemputė. Pamatę šį ženklą pakeiskite aplinką.



2. Geriausiai aplinkybes atitinkančio įrašymo režimo pasirinkimas

Kad įrašymo bei balso atpažinimo kokybė būtų gera, reikia pasirinkti aplinką atitinkantį įrašymo režimą. Įrašymo režimas įrašymo metu kontroliuoja kryptingumą bei triukšmo mažinimo lygį. Ypač balso atpažinimo metu, foninis triukšmas turi būti kuo mažesnis.

Kryptingumas:

Triukšmas, slopinimas:



Įrašymo režimai

Silpnai

LED	Įrašymo režimas	Nuostatos	
spalva		Kryptingumas	Triukšmo slopinimas
Mėlynas	Tyli aplinka (numatytoji)	IŠJUNGTA	IŠJUNGTA
Žalia	Triukšminga aplinka kalbai atpažinti	STIPRIAI	VIDUTINIŠKAI
Raudona	Triukšminga aplinka standartiniam diktavimui	STIPRIAI	STIPRIAI

Režimų keitimas

Ilgiau kaip 5 sek. palaikykite nuspaudę F1 ir "INSERT" mygtukus, kaip matote dešinėje. Šį veiksmą kartodami keisite režimus. Įrašymo režimą patvirtinti galite pagal LED lempučių spalvą.

Stipriai



3. Iš anksto nustatyti mygtukų režimai kalbos atpažinimo programinei įrangai

"RecMic" serija turi iš anksto nustatytus mygtukų režimus, sukonfigūruotus specialiai "Dragon" programinei įrangai ir "Windows" kalbos atpažinimui. Apie mygtukų nustatymus skaitykite 55 psl.

Padėtis	lš anksto nustatyti mygtukų režimai	Aprašymas
F 1	"OM" režimas	Mūsų programinėje įrangoje naudojami numatytieji nustatymai.
F 2 *	Standartinis režimas	Standartinės nuostatos yra prieinamos įrankyje "RecMic Configuration Tool" (žr. kitame puslapyje).
F3*	"Dragon" režimas	Mygtuko nuostatos optimizuotos "Nuance" sukurtai "Dragon" programinei įrangai.
F4*	"Windows" režimas	Mygtuko nuostatos optimizuotos "Windows" kalbos atpažinimui.

* Šie režimai yra HID klaviatūros režimas.

Režimų keitimas

Paspauskite "NEW" ir "INSERT" mygtukus, kaip parodyta dešinėje. 15 sek. mirksės F1–F4 LED lemputės. Tuo metu, pasirinkite norimus iš anksto nustatytus mygtukų nuo F1–F4 režimus.



4. RecMic Configuration Tool

"RecMic" galima konfigūruoti naudojant RecMic Configuration Tool. Programa yra nemokama. Ją galima atsisiųsti iš mūsų interneto svetainės.

Įrankis palaiko šias funkcijas:

- prietaiso konfigūravimas;
 - įrašymo režimo nuostatos;
 - pelės valdymo nuostatos;
 - specialios klaviatūros nuostatos;
 - aparatinės įrangos naujinimas;
 - · kitos bendrosios nuostatos;
- programos valdymas;
 - redagavimo komanda;
 - klaviatūros šablonas.



Norėdami atsisiųsti įrankį, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

1. Kā iegūt vislabāko ierakstu

RecMic sērijas ierīces ir paredzētas diktētas runas kvalitatīvai ierakstīšanai. Ierakstīšanas laikā ieteicams ierīci turēt, kā redzams nākamajā shēmā, lai nodrošinātu balss ierakstīšanu labākajā iespējamajā kvalitātē. Lai nodrošinātu augstu runas atpazīšanas precizitāti, ierīce RecMic jātur, saglabājot vienmērīgu attālumu/leņķi starp muti un mikrofonu.

leteicamais stāvoklis



lerakstīšanas vides pārbaude

Trokšņa analizatora funkcija pārbauda, vai ierakstīšanas vide ir piemērota runas atpazīšanai. Vienlaikus ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestus taustiņus F1 un F3, kā redzams attēlā pa labi. Ja trokšņa līmenis ir pārāk augsts, sāks mirgot indikators ierīces augšpusē. Ja tā notiek, ieteicams mainīt vidi.



2. Izvēlieties ierakstīšanas režīmu, kurš vislabāk atbilst ierīces lietošanas videi

Lai nodrošinātu labu ieraksta kvalitāti un runas atpazīšanas rezultātus, ir svarīgi izvēlēties videi visatbilstošāko iepriekš iestatīto ierakstīšanas režīmu. Ierakstīšanas režīms nosaka vērsumu un trokšņa samazinājumu ierakstīšanas laikā. Īpaši runas atpazīšanas laikā vajadzētu nodrošināt, lai būtu pēc iespējas mazāk fona trokšņu.

Vērsums:



Trokšņu slāpēšana:





lerakstīšanas režīmi

Indikatora		lestatījumi	
krāsa		Vērsums	Trokšņu slāpēšana
Zils	Klusa vide (noklusējums)	IZSLĒGTS	IZSLĒGTS
Zaļš	Trokšņaina vide runas atpazīšanai	AUGSTS	VIDĒJA
Sarkans	Trokšņaina vide klasiskai diktēšanai	AUGSTS	AUGSTA

Kā pārslēgt režīmu

Vienlaikus ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiestus taustiņus F1 un INSERT, kā redzams attēlā pa labi. Atkārtojot šo darbību, var pārslēgt režīmus. Ierakstīšanas režīmu var noteikt pēc indikatoru krāsas.



Z

3. lepriekš iestatītie taustiņu režīmi runas atpazīšanas programmatūrai

RecMic sērijas ierīcēm ir iepriekš iestatīti taustiņu režīmi, kuri ir konfigurēti programmatūrai Dragon Software un Windows runas atpazīšanai. Taustiņu iestatījumus, lūdzu, skatiet 55. lappusē.

Pozīcija	lepriekš iestatītie taustiņu režīmi	Apraksts
F1	OM režīms	Noklusējuma iestatījums, kas izmantots mūsu programmatūrā.
F2*	Pielāgotais režīms	Pielāgoto iestatījumu nodrošina RecMic Configuration Tool. (Skatīt nākamo lappusi)
F3*	Dragon režīms	Taustiņa iestatījums ir optimizēts Nuance izstrādātajai Dragon programmatūrai.
F4*	Windows režīms	Pogas iestatījums ir optimizēts Windows runas atpazīšanai.

* Šie režīmi ir HID tastatūras režīms.

Kā pārslēgt režīmu

Nospiediet taustiņus NEW un INSERT, kā redzams attēlā pa labi. 15 sekundes mirgos indikatori no F1 līdz F4. Šajā laikā jāizvēlas iepriekš iestatītais taustiņa režīms no F1 līdz F4.



4. RecMic Configuration Tool

RecMic ierīci ir iespējams konfigurēt, izmantojot RecMic Configuration Tool. Tā ir bezmaksas lietotne un to var lejupielādēt no mūsu tīmekļa vietnes.

Rīks atbalsta turpmāk minētās iespējas

- Ierīces konfigurēšana
 - · lerakstīšanas režīma iestatīšana
 - Peles vadības iestatīšana
 - Pielāgots tastatūras iestatījums
 - Aparātprogrammatūras atjaunināšana
 - Citi vispārīgi iestatījumi
- Lietojumprogrammas vadība
 - Rediģēšanas komanda
 - Tastatūras veidne



Lai lejupielādētu rīku, lūdzu, atveriet šādu tīmekļa vietni.

1. Hoe u het beste opnameresultaat kunt bereiken

De RecMic-serie is ontworpen om een dictaat in hoge kwaliteit op te nemen. We raden aan om tijdens de opname het apparaat vast te houden zoals weergegeven in de volgende afbeelding, zodat uw stem in de best mogelijke kwaliteit wordt opgenomen. Om een hoge nauwkeurigheid voor spraakherkenning te bereiken, moet de RecMic op een constante afstand/hoek tussen uw mond en de microfoon worden gehouden.

Aanbevolen positie



Controleer uw opname-omgeving

De functie geluidsanalysator controleert of uw omgeving geschikt is voor spraakherkenning. Houd de F1- en F3-knop aan de rechterkant ten minste 5 seconden ingedrukt. Als het geluidsniveau te hoog is, begint de LED bovenaan te knipperen. Als u dit symbool ziet, is het raadzaam om van omgeving te veranderen.



2. Kies de opnamemodus die het beste bij de scène past

Om een goede opnamekwaliteit en spraakherkenningsresultaten te bereiken, is het belangrijk dat u de vooringestelde opnamemodus kiest die met uw omgeving overeenkomt. De opnamemodus regelt de richting en het geluidsverminderingsniveau tijdens de opname. Met name tijdens de spraakherkenning dient het achtergrondgeluid minimaal te worden gehouden.

Richting:



Ruisonderdrukking:



Opnamemodi

I ED klour	Onnomonialus	Instellingen	
LED-Kieur	Opnamemodus	Richting	Ruisonderdrukking
Blauw	Stille omgeving (standaard)	UIT	UIT
Groen	Geluidsomgeving voor spraakherkenning	HOOG	MID
Rood	Luidruchtige omgeving voor traditioneel dicteren	HOOG	HOOG

De modus veranderen

Druk langer dan 5 seconden op de F1-knop en de knop INSERT, die u aan de rechterkant ziet. Door deze handeling te herhalen kunt u tussen de modi wisselen. U kunt de opnamemodi bevestigen door de kleur van de LED's.



3. Instelknoppen voor spraakherkenningssoftware

De RecMic-serie wordt geleverd met instelknoppen die geconfigureerd zijn voor Dragon-software en Windows-spraakherkenning. Voor de instellingen van de knoppen, zie pagina 55.

Positie	Instelknoppen	Beschrijving
F1	OM-modus	Standaardinstelling voor onze software.
F2*	Aangepaste modus	De Aangepaste modus wordt aangeboden via de RecMic Configuration Tool. (raadpleeg de volgende pagina)
F3*	Dragon-modus	De instelling van de knop wordt geoptimaliseerd voor Dragon-software van Nuance.
F4*	Windows-modus	De instelling van de knop wordt geoptimaliseerd voor Windows- spraakherkenning.

* Deze modi zijn HID-toetsenbordmodus.

De modus veranderen

Druk op de knop NEW en INSERT, die u aan de rechterkant ziet. De LED' s van F1 t/m F4 gaan 15 seconden knipperen. Gedurende deze tijd dient u de gewenste Instelknoppen van F1 t/m F4 te kiezen.



4. RecMic Configuration Tool

De RecMic kan verder worden geconfigureerd met de RecMic Configuration Tool. De applicatie is gratis en kan worden gedownload van onze website.

De tool ondersteunt de volgende functies

- Configuratie apparaat
 - Instelling opnamemodus
 - Instelling muisbediening
 - Instelling aangepast toetsenbord
 - Firmware-update
 - Overige algemene instellingen
- Bediening applicatie
 - Opdracht Bewerken
 - Sjabloon toetsenbord



Om de tool te downloaden, moet u de volgende website bezoeken.

1. Jak uzyskać najlepsze rezultaty nagrywania

Seria RecMic została zaprojektowana do nagrywania dyktowanego tekstu w wysokiej jakości. W celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości nagrywania Twojego głosu zaleca się, aby podczas rejestrowania trzymać urządzenie tak, jak pokazano na poniższym schemacie. Aby osiągnąć wysoką dokładność funkcji rozpoznawania mowy, urządzenie RecMic należy trzymać w stałej odległości i pod stałym kątem między ustami a mikrofonem.

Zalecana pozycja



Sprawdź warunki otoczenia podczas nagrywania

Funkcja analizatora hałasu sprawdza, czy środowisko nagrywania jest odpowiednie dla rozpoznawania mowy. Naciśnij i przytrzymaj przyciski F1 i F3 przez ponad 5 sekund, tak jak pokazano na rysunku po prawej. Jeżeli poziom hałasu jest zbyt wysoki, dioda LED w górnej części urządzenia będzie migać. W przypadku pojawienia się tego sygnału zalecana jest zmiana środowiska nagrywania.



2. Wybierz tryb nagrywania, który najlepiej odpowiada panującym warunkom

W celu uzyskania odpowiedniej jakości nagrywania i precyzji funkcji rozpoznawania mowy ważne jest, aby wybrać prekonfigurowany tryb nagrywania, który odpowiada panującym warunkom otoczenia. Tryb nagrywania kontroluje kierunkowość i poziom redukcji hałasu podczas rejestrowania. Szczególnie podczas rozpoznawania mowy natężenie dźwięków w tle powinno być utrzymywane na minimalnym poziomie.

Kierunkowość:



Kasowanie szumów:

Tryby nagrywania

Kolor LED	Tryb nagrywania	Ustawienia	
		Kierunkowość	Kasowanie szumów
Niebieski	Ciche otoczenie (tryb domyślny)	WYŁ.	WYŁ.
Zielony	Hałaśliwe otoczenie podczas rozpoznawania mowy	WYSOKA	ŚREDNIE
Czerwony	Hałaśliwe otoczenie podczas standardowego dyktowania	WYSOKA	WYSOKIE

Jak przełączać się między trybami

Naciśnij i przytrzymaj przyciski F1 oraz INSERT przez ponad 5 sekund, tak jak pokazano na rysunku po prawej. Powtarzając tę czynność, można przełączać się między trybami. Tryby rejestrowania wskazuje kolor diody LED.



3. Prekonfigurowane tryby przycisków do stosowania z programem rozpoznawania mowy

Seria RecMic wyposażona jest w prekonfigurowane tryby przycisków przygotowane pod kątem oprogramowania Dragon oraz funkcji rozpoznawania mowy w systemie Windows. W celu zapoznania się z ustawieniami przycisków, przejdź do strony 55.

Pozycja	Prekonfigurowane tryby przycisków	Opis
F1	Tryb OM	Ustawienia domyślne dla naszego oprogramowania.
F2*	Tryb niestandardowy	Ustawienie niestandardowe dostępne jest za pośrednictwem narzędzia konfiguracyjnego RecMic Configuration Tool (opis znajduje się na następnej stronie).
F3*	Tryb Dragon	Ustawienie przycisków zoptymalizowane pod kątem oprogramowania Dragon firmy Nuance.
F4*	Tryb Windows	Ustawienie przycisków zoptymalizowane pod kątem funkcji rozpoznawanie mowy w systemie Windows.

* Tryby te są trybem klawiatury HID.

Jak przełączać się między trybami

Naciśnij przycisk NEW oraz INSERT, tak jak pokazano na rysunku po prawej. Diody LED od przycisku F1 do F4 będą migać przez 15 sekund. W tym czasie wybierz preferowane prekonfigurowane tryby przycisków spośród F1–F4.



2

4. RecMic Configuratin Tool

RecMic Configuratin Tool może być dodatkowo skonfigurowane za pomocą narzędzia konfiguracyjnego RecMic. Aplikacja ta jest dostępna do pobrania za darmo z naszej strony internetowej.

Narzędzie obsługuje poniższe funkcje

- Konfiguracja urządzenia
 - Ustawienie trybu rejestrowania
 - Ustawienie sterowania myszą
 - Ustawienie klawiatury niestandardowej
 - Aktualizacja firmware'u
 - Inne ustawienia ogólne
- Kontrola aplikacji
 - Polecenie Edytuj
 - Szablon klawiatury

RecMic Configuration Tool ▤. RM-4010N 0. Application control Start nan **P**Reset Download Inded ording scene mode Current cettings 4 ۲ ₽, AA ۲ Intelligent Auto Mode Off C Foable automatic mute mode Laid down Enable hands-free recording mode

Aby pobrać narzędzie, należy odwiedzić następującą stronę internetową.

1. Hur man uppnår det bästa inspelningsresultatet

RecMic-serien har designats för att åstadkomma diktering av hög kvalitet. Vid inspelning rekommenderas att man håller enheten som du kan se i följande diagram, för att se till att din röst blir inspelad med bästa möjliga kvalitet. För att uppnå hög exakthet för taligenkänning ska RecMic hållas på ett konsekvent avstånd/vinkel mellan din mun och mikrofonen.

Rekommenderad position



Kontrollera inspelningsmiljön

Bulleranalysfunktionen kontrollerar om din inspelningsmiljö är bra för taligenkänning. Tryck på F1- och F3-knappen i mer än 5 sekunder som du ser till höger. Om bullernivån är för hög blinkar LED:en högst upp. Det rekommenderas att du byter omgivning när du ser detta tecken.



2. Välj det inspelningsläge som stämmer bäst med användningsmiljön

För att uppnå god inspelningskvalitet och goda taligenkänningsresultat, är det viktigt att du väljer det förinställda inspelningsläge som stämmer med din omgivning. Inspelningsläget kontrollerar inriktningen och bullerminskningsnivån under inspelningen. I synnerhet under taligenkänning ska bakgrundsljudet hållas på miniminivå.

Inriktning:



Brusreducering:



Inspelningslägen

LED-färg	Inspelningsläge	Inställningar	
		Inriktning	Brusreducering
Blå	Tyst omgivning (standard)	AV	AV
Grön	Bullrig omgivning för taligenkänning	HÖG	MEDEL
Röd	Bullrig omgivning för klassisk diktering	HÖG	HÖG

Hur lägena ändras

Tryck på knapparna F1 och INSERT i mer än 5 sekunder som du ser till höger. Genom att upprepa denna åtgärd växlar du mellan lägena. Du kan bekräfta inspelningslägena genom färgen på LED:erna.



3. Förinställda knapplägen för taligenkänningsprogramvara

RecMic-serien levereras med förinställda knapplägen som är konfigurerade för Dragonprogramvaran och Windows Taligenkänning. Se mer om knappinställningarna på sidan 55.

Position	Förinställda knapplägen	Beskrivning
F 1	OM-läge	Standardinställning som används för vår programvara.
F2*	Anpassat läge	Anpassad inställning erbjuds via RecMic Configuration Tool. (Se nästa sida.)
F3*	Dragon-läge	Knappinställningen optimeras för Dragon-programvaran från Nuance.
F4*	Windows-läge	Knappinställningen optimeras för Windows Taligenkänning.

* Dessa lägen är HID-tangentbordsläge.

Hur lägena ändras

Tryck på knapparna NEW och INSERT som du ser till höger. LED:erna från F1 till F4 blinkar i 15 sekunder. Välj under den tiden dina önskade förinställda knapplägen från F1 till F4.



4. RecMic Configuration Tool

RecMic kan konfigureras ytterligare med RecMic Configuration Tool. Programmet är gratis och kan laddas ner från vår webbplats.

Verktyget har stöd för följande funktioner

- Enhetskonfiguration
 - · Inställning av inspelningsläge
 - · Inställning av muskontroll
 - · Inställning av anpassat tangentbord
 - Uppdatering av fast programvara
 - Annan allmän inställning
- Programkontroll
 - Redigeringskommando
 - Tangentbordsmall



För att ladda ner verktyget går du in på följande webbplats.

5. Product overview





- 1 Main microphone
- 2 NEW button
- 3 button
- ④ Slide switch (●: Record / ■: Stop / ▶: Play / ◀<: Review)</p>
- 5 Mouse L
- 6 F1 (Function 1) button
- 7 F2 (Function 2) button

- (8) Speaker
- 9 INS/OVR button
- 10 🕨 (Fast Forward) button
- 1 Trackball
- 12 Mouse R
- 13 F3 (Function 3) button
- (14) **F4** (Function 4) button
- 15 USB cable

- 16 2nd microphone
- 17 Back button
- (Record) button
- 19 ◀ (Rewind) button
- 20 🔰 (P+lay/Pause) button

6. Button modes for Dragon and Windows speech recognition

Dragon mode

Button/Switch	Command	Shortcut (PC keyboard)	Model (RM)
NEW	Tab backwards	{shift+Tab}	4110N, 4010N
	Mark backwards	{Ctrl+Shift+Left}	4110N
	Show dictation box	{Ctrl+Shift+D}	4010N
INS/OVR	Tab forward	{Tab}	4110N, 4010N
44	—	—	4110N
	Mark backwards	{Ctrl+Shift+Left}	4010N
•	Dragon microphone on/off	{Numkey+}	4110N, 4010N
	_	—	4110N, 4010N
N.H. / N	—		4110N
	Enter	{Enter}	4010N
**	Next field	{Ctrl+Shift+N}	4110N, 4010N
F 1	Force comand recognition	{Ctrl}	4110N, 4010N
F 2	Transfer text	{Ctrl+Shift+T}	4110N, 4010N
F 3	Force dictation recognition	{Shift}	4110N, 4010N
F4	Show dictation box	{Ctrl+Shift+D}	4110N
		—	4010N
Mouse L	—	_	4110N, 4010N
Track ball & CenterClick	_	_	4110N, 4010N
Mouse R	_	_	4110N, 4010N

Windows Speech Recognition mode

Button/Switch	Command	Shortcut (PC keyboard)	Model (RM)
NEW	Skip backwards	{Ctrl+Left}	4110N, 4010N
	Mark backwards	{Ctrl+Shift+Left}	4110N
	Tab forward	{Tab}	4010N
INS/OVR	Skip forward	{Ctrl+Right}	4110N, 4010N
			4110N
	Mark backwards	{Ctrl+Shift+Left}	4010N
•	Windows microphone on/off	{Ctrl+Windows}	4110N, 4010N
	—		4110N, 4010N
NH / N	—	_	4110N
	Enter	{Enter}	4010N
**	Mark forwards	{Ctrl+Shift+Right}	4110N, 4010N
F 1	Сору	{Ctrl+C}	4110N, 4010N
F 2	Maximize current Window	{Windows+Up}	4110N, 4010N
F 3	Paste	{Ctrl+V}	4110N, 4010N
F4	Close Application	{Alt+F4}	4110N, 4010N
Mouse L	_	_	4110N, 4010N
Track ball & CenterClick	—	—	4110N, 4010N
Mouse R			4110N, 4010N



https://www.om-digitalsolutions.com/

© 2024 OM Digital Solutions Corporation

date of issue 2023.03. BS225200