

RecMic II: RM-4010P/RM-4015P

Ajustes de los botones: Reconocimiento de voz de Dragon

Los modelos RM-4010P y RM-4015P de la serie RecMic II pueden utilizarse de forma sencilla con el Reconocimiento de voz de Dragon a través de Plug & Play.

No se requiere software adicional. Los botones de tu RecMic II ya están preconfigurados con los siguientes ajustes y comandos.

Para activar el modo Dragon, pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED empiecen a parpadear, seguido de F3.



Comando	Acceso rápido
NEW/ POWER	Tabulación hacia atrás [Mayús+Tab]
i	Mostrar cuadro de dictado [Ctrl+Mayús+D]
REW	Marcar hacia atrás [Ctrl+Mayús+Izquierda]
Fa	Botón izquierdo del ratón -
Fb	Trackball y botón izquierdo del ratón -
F1	Forzar reconocimiento de comando [Ctrl]
F2	Transferir texto [Ctrl+Mayús+T]



Comando	Acceso rápido
	Tabulación hacia adelante [Tab]
REC	Micrófono de Dragon ON/OFF [Tecla num +]
FF	Siguiente campo [Ctrl+Mayús+N]
Fc	Botón derecho del ratón -
PLAY/ Pausa	Intro [Intro]
F3	Forzar reconocimiento de dictado [Mayús]

Ajustes de configuración de RecMic II



Comprueba el entorno de grabación

La función de analizador de ruidos comprueba si el entorno de grabación es el adecuado para el reconocimiento de voz. Pulsa los botones F1 y F3 durante más de 5 segundos.

Si el nivel de ruido es demasiado alto, el indicador LED de la parte superior parpadeará. Se recomienda cambiar de entorno si se observa esta señal.

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones F1 e INSERT durante más de 5 segundos. Al repetir esta operación, se alternarán los modos. Puedes confirmar los modos de grabación por el color de los indicadores LED.

Azul = Entorno silencioso

Verde = Entorno ruidoso para el reconocimiento de voz

Rojo = Entorno ruidoso para el dictado clásico

¿Cómo cambiar los modos?

Pulsa los botones NEW e INSERT hasta que los indicadores LED de F1 a F4 parpaddeen durante 15 segundos. En este plazo de tiempo deberás elegir tus modos de botón predefinidos preferidos, del F1 al F4.

F1 = Modo Olympus

F2 = Modo Personalizado

F3 = Modo Dragon

F4 = Modo Windows SR

RecMic Configuration Tool

El RecMic II también se puede configurar con la RecMic Configuration Tool. La aplicación es gratuita y se puede descargar del sitio web local de Olympus correspondiente. <http://www.olympus.eu/sds-downloads/>

La herramienta admite las siguientes funciones:

- ▶ Configuración del dispositivo
- ▶ Ajuste del modo de grabación
- ▶ Ajuste del control del ratón
- ▶ Ajuste del teclado personalizado
- ▶ Actualización del firmware
- ▶ Otros ajustes generales
- ▶ Control de la aplicación
- ▶ Comando de edición
- ▶ Plantilla de teclado

